

speltex® Dinkelspelzen - Naturmatratze

200 x 90 x 12 cm

bestehend aus:

200 x 90 x 8 cm **Winkelkammer-Matratze** Art. 7209821

Füllung: ca. 200 Liter / 16 kg Bio-Hirseschalen mit Kautschuk

200 x 90 x 2+2 cm **Kokos-Unterbau** Art. 7209024

mit variablen Elementen im Becken- und Schulterbereich

200 x 90 x 12 cm Außenhülle, abnehmbar,

strapazierfähiger, langlebiger, atmungsaktiver Fischgrät-Drell aus Bio-Baumwolle

1,5 kg Bio-Dinkelspelzen mit Kautschuk zum Nachfüllen

Ihre neue Matratze: Legen Sie Ihre neue Matratze nach dem Auspacken so aus, dass die Winkelkammern wie Pfeile zum Fußende zeigen.

So betten Sie sich: Sie erleben ein neuartiges Liegegefühl. Die Füllung passt sich Ihrer Körperform an. Das Füllmaterial modelliert sich in einer festen, stabilen Form getreu Ihren Körperkonturen.

Unterlage: Als Unterlage empfehlen wir Ihnen für entspannendes, eher festes Liegen ohne elastische Druckkräfte einen Lattenrost aus massiven, nicht federnden Latten.

Kokos-Unterbau: Zur oberen Lage aus Kokos gehören zwei Elemente, die nicht an der unteren Lage fixiert sind, sondern nur lose eingelegt werden. Ein 20 cm breiter Kokosstreifen für den Schulterbereich und ein 30 cm breiter für den Beckenbereich kann - für Sie wählbar - dort eingelegt oder herausgenommen werden. So kann eine Absenkung der Matratze in diesen Zonen erzeugt werden.

Härtegrad und Nachfüllen: Geliefert wird die Matratze mit hohem Füllgrad, den Sie Ihren Bedürfnissen anpassen können. Am leichtesten führen Sie dies durch, indem Sie – am Besten zu zweit - die Winkelkammer-Matratze aus der äußeren Hülle herausnehmen und längs an eine Wand anlehnen oder z.B. an einem Geländer anklammern. Den unter dem Reißverschluss befindlichen Polsterschlauch können Sie entnehmen oder so zur Seite schieben, dass Sie Füllung nachstopfen oder, z.B. mit einer Tasse, ausschöpfen können. Die Kammern der verschiedenen Liegezone können auch unterschiedlich dosiert werden – beispielsweise fester im Lendenwirbelbereich und nachgiebiger in der Beckenzone. Die Füllung aus Getreideschalen gibt in den ersten Monaten der Nutzung im Volumen etwas nach und wird insgesamt geschmeidiger und fließender. Um den für Sie optimalen Liegekomfort zu erhalten, kann es dann sinnvoll sein, entsprechend aufzufüllen. Sobald Sie im Beckenbereich für Ihr Empfinden zu tief einsinken, steht eine Korrektur an. Die Änderungen im Füllvolumen werden im späteren Verlauf immer geringfügiger und gehen schließlich gegen Null.

Waschen: Die Matratzenhülle besteht aus einem luftdurchlässigen, strapazierfähigen Matratzen-Drell aus Bio-Baumwolle und ist bis 95 ° C waschbar. Der Einsprung beträgt dann etwa 2 %.

Bei 60 ° C bleibt der Einsprung unter 1 %.

Umgefüllt in Wäschenetze können Sie auch die Füllung bis 60° C waschen. Bitte achten Sie auf vollständige Trocknung.

Hygiene und Lebensdauer: Nach 5 - 6 Jahren empfehlen wir Ihnen aus Gründen der Hygiene eine Erneuerung der Füllung. Dies können Sie selbst durchführen oder Ihren Händler bitten die Matratze abzuholen und an uns einzusenden. Die Füllungen können auch entleert und kompostiert werden.

Neue Füllungen erhalten Sie kiloweise, sowie in 50 Liter- oder 250 Liter-Gebinden bei Ihrem Fachhändler.